

# Pflegeanleitung - Badmöbel

---

Care instructions	Furniture
Notice d'entretien	Meubles
Onderhoudsinstructies	Meubilair
Istruzioni per la manutenzione	Mobili
Manual de mantenimiento	Muebles
Instrukcja pielęgnacji	Meble
Návod k ošetrování	Nábytek
Návod na starostlivosť	Nábytok
Инструкция по уходу	Мебель
Skötseanvisning	Möbler
Vedlikeholdsanvisning	Møbler
Ápolási tudnivalók	Bútor
保养说明 - 礦物格斯	家具

## DE Allgemeine Pflegehinweise

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Badmöbel von Bernstein entschieden haben.** Damit Ihnen unser Produkt auch noch in vielen Jahren Freude bereitet, beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegehinweise. Durch falsche Reinigung und mangelnde Hygiene können Gesundheitsschäden und Produktschäden die Folge sein. Bewahren Sie die Pflegeanleitung an einem sicheren Ort auf. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Verwenden Sie keine falschen Reinigungsmittel, Reinigungsutensilien und Reinigungsgeräte, da sie die Oberfläche beschädigen und verfärben können. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers. Vermeiden Sie kratzende, korrosive, chlor-, aerosol-, lösungs- und benzolhaltige Reinigungsmittel. Benetzen Sie das Reinigungstuch immer mit dem Reinigungsmittel und sprühen Sie nicht direkt auf die Oberflächen, Glasteile und Spiegelflächen. Sprühnebel kann in kleinste Öffnungen und Spalten eindringen und die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie nur Reinigungsgeräte, die für den Anwendungsbereich bestimmt sind (KEINE Hochdruckreinigungsgeräte oder Dampfreinigungsgeräte).

Zu lange Reinigungsintervalle können zu hartnäckigen Verschmutzungen führen. Entfernen Sie Wasser oder hartnäckige Flecken (Öle, Kosmetika usw.) sofort, um Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden. Spritzwasser und übermäßige Luftfeuchtigkeit können die Lebensdauer des Möbels beeinträchtigen. Platzieren Sie das Möbel nicht zu nahe an der Badewanne oder der Dusche. Vermeiden Sie dauerhafte Sonneneinstrahlung (UV), da sich die Oberfläche dauerhaft verfärben kann.

Stellen Sie Schubladen und Türen nur dann ein, wenn das Produkt fest an der Wand befestigt ist und mit Produkten des täglichen Gebrauchs beladen ist. Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge zum Einstellen von Türen und Schubladen.

	Reinigungsmittel	Reinigungsutensilien
Tägliche Reinigung	Wasser	Reinigungstuch aus Baumwolle
Lackierte und beschichtete Oberflächen	Neutrales Reinigungsmittel (ph 6 – 8)	Reinigungstuch aus Baumwolle
Chrom und Glas	Neutrales Reinigungsmittel (ph 6 – 8)	Reinigungstuch aus Baumwolle

## EN General care instructions

**Thank you for choosing a bathroom furniture from Bernstein.**

In order for you to enjoy our product for many years to come, please observe the following care instructions. Incorrect cleaning and lack of hygiene can result in damage to health and product damage.

Keep the care instructions in a safe place.

Damage caused by improper handling is not covered by the warranty.

Incorrect cleaning agents, cleaning utensils and cleaning equipment can damage and discolor the surface.

Follow the cleaning agent manufacturer's instructions for use. Do not use cleaning agents that are abrasive, corrosive, contain chlorine, aerosols, solvents or benzene. Always wet a soft cloth with the cleaning agent and do not spray directly onto the surfaces, glass parts and mirror surfaces. Spray mist can penetrate into the smallest openings and crevices and damage the surface. Only use cleaning equipment intended for the area of application (DO NOT use high-pressure cleaning equipment or steam cleaning equipment).

Excessively long cleaning intervals can lead to stubborn soiling. To avoid damage to the surface, remove water or stubborn stains (oils, cosmetics, etc.) immediately.

Splashing water and excessive humidity can affect the life of the furniture. Do not place the furniture too close to the bathtub or shower. Avoid permanent exposure to sunlight (UV), as the surface may become permanently discolored.

Only adjust drawers and doors when the product is firmly attached to the wall and loaded with products for daily use. Do not use electrical tools to adjust doors and drawers.

	Cleaning agent	Cleaning tool
Daily cleaning	Water	Cotton cleaning cloth
Lacquered and coated surfaces	Neutral cleaning agent (ph 6 - 8)	Cotton cleaning cloth
Chrome and glass	Neutral cleaning agent (ph 6 - 8)	Cotton cleaning cloth

## FR Instructions générales d'entretien

**Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble de salle de bains de Bernstein.**

Afin que vous puissiez profiter de notre produit pendant de nombreuses années, veuillez respecter les instructions d'entretien suivantes. Un nettoyage incorrect et un manque d'hygiène peuvent nuire à la santé et endommager le produit.

Conservez les instructions d'entretien dans un endroit sûr. Les dommages causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.

Des produits de nettoyage, des ustensiles et des équipements de nettoyage inappropriés peuvent endommager et décolorer la surface. Suivez les instructions d'utilisation du fabricant du produit de nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs, contenant du chlore, des aérosols, des solvants ou du benzène. Mouillez toujours un chiffon doux avec le produit de nettoyage et ne le vaporisez pas directement sur les surfaces, les parties en verre et les miroirs. Le brouillard de pulvérisation peut pénétrer dans les moindres ouvertures et fissures et endommager la surface. N'utilisez que des appareils de nettoyage prévus pour le domaine d'application (N'UTILISEZ PAS d'appareils de nettoyage à haute pression ou à vapeur).

Des intervalles de nettoyage trop longs peuvent entraîner des salissures tenaces. Pour éviter d'endommager la surface, il convient d'éliminer immédiatement l'eau ou les taches tenaces (huiles, cosmétiques, etc.).

Les éclaboussures d'eau et l'humidité excessive peuvent affecter la durée de vie du meuble. Ne placez pas le meuble trop près de la baignoire ou de la douche. Évitez l'exposition permanente à la lumière du soleil (UV), car la surface peut se décolorer de façon permanente.

Ne réglez les tiroirs et les portes que lorsque le produit est solidement fixé au mur et chargé de produits destinés à un usage quotidien. N'utilisez pas d'outils électriques pour régler les portes et les tiroirs.

	Détergent	Ustensiles de nettoyage
Nettoyage quotidien	Eau	Chiffon de nettoyage en coton
Surfaces laquées et revêtues	Agent de nettoyage neutre (ph 6 - 8)	Chiffon de nettoyage en coton
Chrome et verre	Agent de nettoyage neutre (ph 6 - 8)	Chiffon de nettoyage en coton

## NL Algemene onderhoudsinstructies

**Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een badkamermeubel van Bernstein.**

Om ervoor te zorgen dat u nog vele jaren van ons product kunt genieten, verzoeken wij u de volgende onderhoudsinstructies in acht te nemen. Onjuiste reiniging en gebrek aan hygiëne kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en beschadiging van het product.

Bewaar de onderhoudsinstructies op een veilige plaats. Schade door onjuist gebruik valt niet onder de garantie.

Verkeerde schoonmaakmiddelen, schoonmaakgerei en schoonmaakapparatuur kunnen het oppervlak beschadigen en verkleuren. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schurend of bijtend zijn, chloor, spuitbussen, oplosmiddelen of benzeen bevatten. Maak altijd een zachte doek nat met het reinigingsmiddel en spuit niet rechtstreeks op de oppervlakken, glazen onderdelen en spiegeloppervlakken. Sproeiveel kan tot in de kleinste openingen en spleten doordringen en het oppervlak beschadigen. Gebruik alleen reinigingsapparatuur die bedoeld is voor het toepassingsgebied (GEEN hogedrukreinigers of stoomreinigers gebruiken).

Te lange reinigingsintervallen kunnen leiden tot hardnekkige vervuiling. Verwijder water of hardnekkige vlekken (oliën, cosmetica, enz.) onmiddellijk om schade aan het oppervlak te voorkomen.

Spattend water en overmatige vochtigheid kunnen de levensduur van de meubelen beïnvloeden. Plaats de meubelen niet te dicht bij het bad of de douche. Vermijd permanente blootstelling aan zonlicht (UV), omdat het oppervlak permanent kan verkleuren.

Pas laden en deuren alleen aan als het product stevig aan de muur bevestigd is en geladen is met producten voor dagelijks gebruik. Gebruik geen elektrisch gereedschap om deuren en laden te verstellen.

	Reinigingsmiddel	Schoonmaakgerei
Dagelijkse schoonmaak	Water	Katoenen schoonmaakdoek
Gelakte en gecoate oppervlakken	Neutraal wasmiddel (ph 6 - 8)	Katoenen schoonmaakdoek
Chroom en glas	Neutraal wasmiddel (ph 6 - 8)	Katoenen schoonmaakdoek

## IT Istruzioni generali per la cura

### Grazie per aver scelto un mobile da bagno Bernstein.

Affinché possiate godere dei nostri prodotti per molti anni a venire, vi preghiamo di osservare le seguenti istruzioni per la cura. Una pulizia non corretta e la mancanza di igiene possono causare danni alla salute e al prodotto.

Conservare le istruzioni per la cura in un luogo sicuro.  
I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Detergenti, utensili e attrezzature per la pulizia non corretti possono danneggiare e scolorire la superficie.

Seguire le istruzioni d'uso del produttore del detergente. Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi, contenenti cloro, aerosol, solventi o benzene. Bagnare sempre un panno morbido con il detergente e non spruzzare direttamente sulle superfici, sulle parti in vetro e sulle superfici degli specchi. Gli spruzzi possono penetrare nelle più piccole aperture e fessure e danneggiare la superficie. Utilizzare esclusivamente attrezzature per la pulizia previste per l'area di applicazione (NON utilizzare attrezzature per la pulizia ad alta pressione o a vapore).

Intervalli di pulizia troppo lunghi possono portare a uno sporco ostinato. Per evitare danni alla superficie, rimuovere immediatamente l'acqua o le macchie ostinate (oli, cosmetici, ecc.).

Gli spruzzi d'acqua e l'eccessiva umidità possono compromettere la durata dei mobili. Non posizionare il mobile troppo vicino alla vasca da bagno o alla doccia. Evitare l'esposizione permanente alla luce solare (UV), poiché la superficie potrebbe scolorirsi in modo permanente.

Regolare i cassetti e gli sportelli solo quando il prodotto è saldamente fissato alla parete e carico di prodotti per l'uso quotidiano. Non utilizzare strumenti elettrici per regolare ante e cassetti.

	Detergente	Strumento di pulizia
Pulizia giornaliera	Acqua	Panno per la pulizia in cotone
Superfici laccate e rivestite	Detergente neutro (ph 6 - 8)	Panno per la pulizia in cotone
Cromo e vetro	Detergente neutro (ph 6 - 8)	Panno per la pulizia in cotone

## ES Instrucciones generales de cuidado

### Gracias por elegir un mueble de baño Bernstein.

Para que pueda disfrutar de nuestro producto durante muchos años, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de cuidado. Una limpieza incorrecta y la falta de higiene pueden perjudicar la salud y dañar el producto.

Guarde las instrucciones de cuidado en un lugar seguro.  
Los daños causados por una manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Los productos de limpieza, utensilios y equipos de limpieza incorrectos pueden dañar y decolorar la superficie.

Siga las instrucciones de uso del fabricante del producto de limpieza. No utilice productos de limpieza abrasivos, corrosivos, que contengan cloro, aerosoles, disolventes o benceno. Humedezca siempre un paño suave con el producto de limpieza y no pulverice directamente sobre las superficies, las piezas de cristal y las superficies de los espejos. El rocío puede penetrar en las aberturas y grietas más pequeñas y dañar la superficie. Utilice únicamente equipos de limpieza adecuados para el área de aplicación (NO utilice equipos de limpieza a alta presión ni equipos de limpieza a vapor).

Los intervalos de limpieza excesivamente largos pueden provocar suciedad persistente. Para evitar daños en la superficie, elimine inmediatamente el agua o las manchas persistentes (aceites, cosméticos, etc.).

Las salpicaduras de agua y la humedad excesiva pueden afectar a la vida útil de los muebles. No coloque el mueble demasiado cerca de la bañera o la ducha. Evite la exposición permanente a la luz solar (UV), ya que la superficie puede decolorarse permanentemente.

Ajuste los cajones y las puertas sólo cuando el producto esté firmemente sujeto a la pared y cargado con productos de uso diario. No utilice herramientas eléctricas para ajustar puertas y cajones.

	Agente limpiador	Herramienta de limpieza
Limpieza diaria	Agua	Paño de limpieza de algodón
Superficies lacadas y revestidas	Agente limpiador neutro (ph 6 - 8)	Paño de limpieza de algodón
Cromo y cristal	Agente limpiador neutro (ph 6 - 8)	Paño de limpieza de algodón

## PL Instrukcje générales d'entretien

### Dziękujemy za wybór mebli łazienkowych marki Bernstein.

Aby mogli Państwo cieszyć się naszym produktem przez wiele lat, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących pielęgnacji. Nieprawidłowe czyszczenie i brak higieny mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie produktu.

Instrukcje konserwacji należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą nie są objęte gwarancją.

Niewłaściwe środki czyszczące, przybory do czyszczenia i sprzęt czyszczący mogą uszkodzić i odbarwić powierzchnię.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych, żrących, zawierających chlor, aerozole, rozpuszczalniki lub benzen. Środkiem czyszczącym należy zawsze zwilżać miękką ściereczkę i nie rozpylać go bezpośrednio na powierzchnię, elementy szklane i lustrzane. Rozpylona mgiełka może wnikać w najmniejsze otwory i szczeliny i uszkodzić powierzchnię. Używaj wyłącznie sprzętu czyszczącego przeznaczonego do danego obszaru zastosowania (NIE używaj wysokociśnieniowego sprzętu czyszczącego ani sprzętu do czyszczenia parą).

Zbyt długie przerwy w czyszczeniu mogą prowadzić do uporczywych zabrudzeń. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, należy natychmiast usuwać wodę lub uporczywe plamy (oleje, kosmetyki itp.).

Rozbryzgi wody i nadmierna wilgotność mogą wpłynąć na żywotność mebli. Nie należy umieszczać mebli zbyt blisko wanny lub prysznica. Unikaj stałej ekspozycji na światło słoneczne (UV), ponieważ powierzchnia może ulec trwałemu odbarwieniu.

Szuflady i drzwiczki należy regulować tylko wtedy, gdy produkt jest solidnie przymocowany do ściany i załadowany produktami do codziennego użytku. Do regulacji drzwiczek i szuflad nie należy używać narzędzi elektrycznych.

	Środek czyszczący	Narzędzie czyszczące
Codziennie czyszczenie	Woda	Bawełniana ściereczka do czyszczenia
Lakierowane powlekane powierzchnie	Neutralny środek czyszczący (ph 6 - 8)	Bawełniana ściereczka do czyszczenia
Chrom i szkło	Neutralny środek czyszczący (ph 6 - 8)	Bawełniana ściereczka do czyszczenia

## CZ Obecné pokyny k péči

### Děkujeme, že jste si vybrali koupelnový nábytek od společnosti Bernstein.

Abyste se z našeho výrobku mohli těšit po mnoho let, dodržujte prosím následující pokyny k péči. Nesprávné čištění a nedostatečná hygiena mohou mít za následek poškození zdraví a poškození výrobku.

Pokyny k péči uchovávejte na bezpečném místě. Na poškození způsobené nesprávným zacházením se nevztahuje záruka.

Nesprávné čisticí prostředky, čisticí náčiní a čisticí zařízení mohou povrch poškodit a odbarvit.

Dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku pro použití. Nepoužívejte čisticí prostředky, které jsou abrazivní, žíravé, obsahují chlor, aerosoly, rozpouštědla nebo benzen. Čisticím prostředkem vždy navlhčete měkký hadřík a nestříkejte jej přímo na povrchy, skleněné části a zrcadlové plochy. Mlha ze spreje může proniknout i do nejmenších otvorů a štěrbin a poškodit povrch. Používejte pouze čisticí zařízení určená pro oblast použití (NEPOUŽÍVEJTE vysokotlaké čisticí zařízení nebo zařízení pro čištění párou).

Příliš dlouhé intervaly čištění mohou vést k odolnému znečištění. Abyste zabránili poškození povrchu, odstraňte vodu nebo odolné skvrny (oleje, kosmetika atd.) okamžitě.

Stříkající voda a nadměrná vlhkost mohou ovlivnit životnost nábytku. Neumisťujte nábytek příliš blízko vany nebo sprchy. Nevystavujte nábytek trvale slunečnímu záření (UV), protože by mohlo dojít k trvalému zbarvení povrchu.

Zásuvky a dvířka nastavujte pouze tehdy, když je výrobek pevně připevněn ke stěně a naložen produkty pro každodenní použití. K seřizování dvířek a zásuvek nepoužívejte elektrické nářadí.

	Čisticí prostředek	Nástroj na čištění
Denní úklid	Voda	Bavlněný čisticí hadřík
Lakované a potažené povrchy	Neutrální čisticí roztředek (ph 6 - 8)	Bavlněný čisticí hadřík
Chrom a sklo	Neutrální čisticí roztředek (ph 6 - 8)	Bavlněný čisticí hadřík

## SK Allgemeine Pflegehinweise

Ďakujeme, že ste si vybrali kúpeľňový nábytok od spoločnosti Bernstein.

Aby ste si mohli náš výrobok užívať dlhé roky, dodržiavajte, prosím, nasledujúce pokyny na ošetrovanie. Nesprávne čistenie a nedostatočná hygiena môžu mať za následok poškodenie zdravia a poškodenie výrobku.

Pokyny na ošetrovanie uchovávajte na bezpečnom mieste.

Na poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním sa nevzťahuje záruka.

Nesprávne čistiace prostriedky, čistiace pomôcky a čistiace zariadenia môžu poškodiť a odfarbiť povrch.

Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku na použitie.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré sú abrazívne, korozívne, obsahujú chlór, aerosóly, rozpúšťadlá alebo benzén. Čistiacim prostriedkom vždy navlhčíte mäkkú handričku a nestriekajte ho priamo na povrchy, sklenené časti a zrkadlové plochy. Rozprašovaná hmla môže preniknúť do najmenších otvorov a štrbín a poškodiť povrch. Používajte len čistiace zariadenia určené pre oblasť použitia (NEPOUŽÍVAJTE vysokotlakové čistiace zariadenia ani zariadenia na čistenie parou).

Príliš dlhé intervaly čistenia môžu viesť k odolnému znečisteniu. Aby ste zabránili poškodeniu povrchu, okamžite odstráňte vodu alebo odolné škvrny (oleje, kozmetika atď.).

Striekajúca voda a nadmerná vlhkosť môžu ovplyvniť životnosť nábytku. Neumiestňujte nábytok príliš blízko vane alebo sprchy. Vyhňte sa trvalému vystaveniu slnečnému žiareniu (UV), pretože povrch sa môže trvalo zafarbiť.

Zásuvky a dvierka nastavujte len vtedy, keď je výrobok pevne pripevnený k stene a naložený výrobkami na každodenné používanie. Na nastavenie dvierok a zásuviek nepoužívajte elektrické náradie.

	Čistiaci prostriedok	Nástroj na čistenie
Denné čistenie	Voda	Bavlnená čistiaca handrička
Lakované a potiahnuté povrchy	Neutrálny čistiaci prostriedok (pH 6 - 8)	Bavlnená čistiaca handrička
Chróm a sklo	Neutrálny čistiaci prostriedok (pH 6 - 8)	Bavlnená čistiaca handrička

## RU Общие указания по уходу

Благодарим Вас за выбор мебели для ванной комнаты от Bernstein.

Для того чтобы Вы могли наслаждаться нашим изделием долгие годы, пожалуйста, соблюдайте следующие правила ухода. Неправильная чистка и несоблюдение правил гигиены могут привести к ущербу для здоровья и порче изделия.

Храните инструкции по уходу в надежном месте.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением.

Неправильно подобранные чистящие средства, чистящая посуда и уборочный инвентарь могут повредить и обесцветить поверхность. Следуйте инструкциям производителя чистящего средства по его применению. Не используйте абразивные, коррозионные, содержащие хлор, аэрозоли, растворители или бензол чистящие средства. Всегда смачивайте чистящим средством мягкую ткань и не распыляйте его непосредственно на поверхности, стеклянные детали и зеркальные поверхности. Распыленный туман может проникнуть в мельчайшие отверстия и щели и повредить поверхность. Используйте только чистящее оборудование, предназначенное для данной области применения (НЕ используйте оборудование для очистки под высоким давлением или парочиститель).

Чрезмерно длительные интервалы между чистками могут привести к образованию стойких загрязнений. Во избежание повреждения поверхности немедленно удалите воду или стойкие пятна (масла, косметика и т.д.).

Брызги воды и повышенная влажность могут негативно сказаться на сроке службы мебели. Не ставьте мебель слишком близко к ванне или душевой кабине. Избегайте постоянного воздействия солнечного света (УФ), так как поверхность может окончательно обесцветиться.

Регулируйте ящики и дверцы только в том случае, если изделие надежно закреплено на стене и загружено продуктами для ежедневного использования. Не используйте электрические инструменты для регулировки дверей и ящиков.

	Чистящее средство	Инструмент для очистки
Ежедневная уборка	Вода	Хлопчатобумажная чистящая салфетка
Лакированные и покрытые лаком поверхности	Нейтральное чистящее средство (pH 6 - 8)	Хлопчатобумажная чистящая салфетка
Хром и стекло	Нейтральное чистящее средство (pH 6 - 8)	Хлопчатобумажная чистящая салфетка

## SW Instructions générales d'entretien

### Tack för att du har valt en badrumsmöbel från Bernstein.

För att du ska kunna njuta av vår produkt i många år framöver ber vi dig att följa följande skötselråd. Felaktig rengöring och bristande hygien kan leda till hälsoskador och produktskador.

Förvara skötselanvisningarna på en säker plats.

Skador som orsakats av felaktig hantering täcks inte av garantin.

Felaktiga rengöringsmedel, rengöringsredskap och rengöringsutrustning kan skada och missfärga ytan.

Följ bruksanvisningen från tillverkaren av rengöringsmedlet. Använd inte rengöringsmedel som är slipande, frätande, innehåller klor, aerosoler, lösningsmedel eller bensen. Fukta alltid en mjuk trasa med rengöringsmedlet och spraya inte direkt på ytor, glasdelar och spegelytor. Spraydimman kan tränga in i de minsta öppningar och sprickor och skada ytan. Använd endast rengöringsutrustning som är avsedd för användningsområdet (använd INTE högtrycksutrustning eller ångrengöringsutrustning).

Alltför långa rengöringsintervall kan leda till envis nedsmutsning. För att undvika skador på ytan, avlägsna vatten eller envisa fläckar (oljor, kosmetika, etc.) omedelbart.

Vattenstänk och hög luftfuktighet kan påverka möbelns livslängd. Placera inte möbeln för nära badkar eller dusch. Undvik permanent exponering för solljus (UV), eftersom ytan kan bli permanent missfärgad.

Justera endast lådor och dörrar när produkten är ordentligt fastsatt i väggen och laddad med produkter för daglig användning. Använd inte elektriska verktyg för att justera dörrar och lådor.

	Rengöringsmedel	Rengöringsverktyg
Daglig rengöring	Vatten	Rengöringsduk i bomull
Lackerade och ytbehandlade ytor	Neutralt rengöringsmedel (ph 6 - 8)	Rengöringsduk i bomull
Krom och glas	Neutralt rengöringsmedel (ph 6 - 8)	Rengöringsduk i bomull

## DK Generelle plejeinstruktioner

### Tak, fordi du valgte et badeværelsesmøbel fra Bernstein.

For at du kan have glæde af vores produkter i mange år fremover, bedes du overholde følgende plejeanvisninger. Forkert rengøring og manglende hygiejne kan føre til sundhedsskader og produktskader.

Opbevar plejevejledningen på et sikkert sted.

Skader forårsaget af forkert håndtering er ikke dækket af garantien.

Forkerte rengøringsmidler, rengøringsredskaber og rengøringsudstyr kan beskadige og misfarve overfladen.

Følg rengøringsmiddelproducentens brugsanvisning. Brug ikke rengøringsmidler, der er slibende, ætsende, indeholder klor, aerosoler, opløsningsmidler eller bensen. Fugt altid en blød klud med rengøringsmidlet, og spray ikke direkte på overflader, glasdele og spejflader. Spraytåge kan trænge ind i de mindste åbninger og sprækker og beskadige overfladen. Brug kun rengøringsudstyr, der er beregnet til anvendelsesområdet (brug IKKE højtryksrensere eller damprensere).

For lange rengøringsintervaller kan føre til genstridig tilsmudsning. For at undgå skader på overfladen skal du fjerne vand eller genstridige pletter (olier, kosmetik osv.) med det samme.

Vandsprøjt og høj luftfugtighed kan påvirke møblernes levetid. Placer ikke møblet for tæt på badekarret eller bruseren. Undgå permanent udsættelse for sollys (UV), da overfladen kan blive permanent misfarvet.

Skuffer og låger må kun justeres, når produktet er fastgjort til væggen og fyldt med produkter til daglig brug. Brug ikke elektrisk værktøj til at justere låger og skuffer.

	Rengøringsmiddel	Rengøringsværktøj
Daglig rengøring	Vand	Rengøringsklud i bomuld
Lakerede og coatede overflader	Neutralt rengøringsmiddel (ph 6 - 8)	Rengøringsklud i bomuld
Krom og glas	Neutralt rengøringsmiddel (ph 6 - 8)	Rengøringsklud i bomuld

## HU **Általános ápolási utasítások**

### **Köszönjük, hogy a Bernstein fürdőszobabútort választotta.**

Annak érdekében, hogy hosszú éveken át élvezhesse termékünket, kérjük, tartsa be az alábbi ápolási utasításokat. A helytelen tisztítás és a higiénia hiánya egészségkárosodást és a termék károsodását eredményezheti.

Az ápolási útmutatót tartsa biztonságos helyen.

A nem megfelelő kezeléssel eredő károkra a garancia nem terjed ki.

A nem megfelelő tisztítószer, tisztítóeszközök és tisztítóberendezések károsíthatják és elszínezhetik a felületet.

Kövesse a tisztítószer gyártójának használati utasításait. Ne használjon csiszoló, maró, klórt, aeroszolt, oldószert vagy benzolt tartalmazó tisztítószereket. A tisztítószerral mindig puha ruhát nedvesítsen be, és ne fújja közvetlenül a felületekre, üvegrészekre és tükröfelületekre. A permetpára a legkisebb nyílásokba és résekbe is behatolhat, és károsíthatja a felületet. Csak az alkalmazási területre szánt tisztítóberendezést használjon (NE használjon nagynyomású tisztítóberendezést vagy gőztisztító berendezést).

A túl hosszú tisztítási időközök makacs szennyeződésekhez vezethetnek. A felület károsodásának elkerülése érdekében a vizes vagy makacs foltokat (olajok, kozmetikumok stb.) azonnal távolítsa el.

A fröccsenő víz és a túlzott páratartalom befolyásolhatja a bútorok élettartamát. Ne helyezze a bútorokat túl közel a fürdőkádhoz vagy a zuhanyzóhoz. Kerülje a napfénynek (UV) való állandó kitettséget, mivel a felület tartósan elszíneződhet.

Csak akkor állítsa be a fiókokat és ajtókat, ha a termék szilárdan a falhoz van rögzítve és napi használatra szánt termékekkel van megrakva. Ne használjon elektromos szerszámokat az ajtók és fiókok beállításához.

	Tisztítószer	Tisztító eszköz
Napi takarítás	Víz	Pamut tisztító kendő
Lakkozott és bevonatos felületek	Semleges tisztítószer (pH 6-8)	Pamut tisztító kendő
Króm és üveg	Semleges tisztítószer (pH 6-8)	Pamut tisztító kendő

## CH **产品维护**

感谢您选择 Bernstein 的浴室家具。

为了让您在今后的岁月中享受我们的产品，请遵守以下保养说明。不正确的清洁和不卫生会导致健康受损和产品损坏。

请将保养说明妥善保管。

因操作不当造成的损坏不在保修范围内。

不正确的清洁剂、清洁用具和清洁设备会损坏表面并使其褪色。

请遵守清洁剂制造商的使用说明。请勿使用研磨性、腐蚀性、含氯、气溶胶、溶剂或苯的清洁剂。请务必用软布沾湿清洁剂，不要直接喷洒在表面、玻璃部件和镜面上。喷雾会渗入最小的开口和缝隙，损坏表面。只能使用适用于使用区域的清洁设备（切勿使用高压清洁设备或蒸汽清洁设备）。

过长的清洁间隔会导致顽固污渍。为避免损坏表面，应立即清除水渍或顽固污渍（油渍、化妆品等）。

泼水和过度潮湿会影响家具的使用寿命。不要把家具放在离浴缸或淋浴间太近的地方。避免长期暴露在阳光（紫外线）下，因为表面可能会永久褪色。

只有当产品牢固地固定在墙上并装入日常使用的产品时，才能调整抽屉和门。请勿使用电动工具调节柜门和抽屉。

	清洁剂	清洁工具
日常清洁	水	棉质清洁布
涂漆和涂层表面	中性清洁剂 (pH 6 - 8)	棉质清洁布
铬和玻璃	中性清洁剂 (pH 6 - 8)	棉质清洁布





 **BERNSTEIN**

---

**NEXTREND - GmbH**  
Weierstraße 1  
65439 Flörsheim a. M.  
GERMANY  
Fon: +49(0)6145-598830  
Fax: +49(0)6145-5988339  
E-Mail: [support@bernstein-badshop.de](mailto:support@bernstein-badshop.de)  
<https://bernstein-badshop.de>

